

FAQs - get red-y / Firmware(FW) & Hardware(HW) of your devices


Topics/Inhaltsverzeichnis

ENGLISH	2
Get red-y installation if you do not have administrator rights on your PC	2
Do I have the latest get red-y version installed?	3
Where can I find information about the FW and HW version of my device ?	4
Is there a new FW version that I can update my device with, and if so, how can I update it?.....	5
How to downgrade a firmware version ?.....	6
Communication settings like baud rate, parity, stop bits , how to change them on your device and on Get red-y 5 software?.....	7
 DEUTSCH	 11
Get red-y Installation , wenn Sie keine Administratorenrechte auf Ihrem PC haben	11
Habe ich die neuste Version von get red-y installiert?.....	12
Wo kann ich Informationen über die FW und HW Version meines Geräts finden ?	13
Gibt es eine neue FW-Version , mit der ich mein Gerät aktualisieren kann und wenn ja, wie kann ich diese aktualisieren?	14
Wie kann man eine Firmware-Version downgraden ?	15
Kommunikationseinstellungen wie Baudrate, Parität, Stoppbits : wie ändere ich diese auf meinem Gerät und in der Get red-y 5 Software?	16

ENGLISH

Get red-y installation if you do not have administrator rights on your PC

The get red-y software stores the various user settings in the "voeRedy.ini" file. When installed in an admin-protected folder such as C:\Programs, the write permissions are not available, resulting in limited functionality.



E.g., "COM-Port" you have to select at the first start of get red-y will not be saved, or your communication configuration in the menu "Settings" etc.

Note: when installing, make sure you select the correct destination folder.


In fact, by installing the program into a non-admin protected folder this inconvenience can be solved in most cases. e.g., directly on C:\Get Red-y 5

For more details read in get red-y manual, the section: "**Set up workstation and software**".

https://www.voegtlin.com/data/329-3038_en_manualgetredy5.pdf

Do I have the latest get red-y version installed?

1. Open get red-y,
2. Click on the question mark (?)
3. Select **info...**



4. See the remark in the new window



You will find the latest version on our homepage under the following link:

https://www.voegtlin.com/data/329-3017_ml_getredy.zip

Where can I find information about the FW and HW version of my device?

Open Get Red-y and after your device has been recognized, select the menu "Overview".

The screenshot shows the 'get red-y' software window with the 'Overview' tab selected. The window has a menu bar with 'File', 'Extras', and '?'. Below the menu bar are three tabs: 'Connection', 'Overview' (highlighted in yellow), and 'Parameter'.

Device information:

- Reading: 0
- Setpoint: 0
- Total: 0.2
- Serial number: 237732
- FW-Version: 6.1.09 (highlighted in yellow)
- HW-Version: 6.0.03 (highlighted in yellow)

Controller:

- Current control mode: digital
- Setpoint setting: 0 In/min
- Buttons: Apply, Zero all setpoints, Reset totalizer to zero, Graph tool

Overview text:

Overview
General information for the selected device is shown here.
The device highlighted with a blue bar in the list of devices is selected.
Remark: Flow controllers (MFC) may be initialised with a predefined setpoint value in the tab "Parameter".


On	Addr.	Serial no.	Product-Code	Gas	Reading	Setpoint	Unit	Temp.	Unit	Total	Unit	Gauge identification
on	247	237732	GSC-B5SA-BB26	Air 0.6	0	0	In/min	30.6	°C	0.2	In	

License: Basic


In the above example the device has FW version 6.1.09 and the hardware board version 6.0.03 (often documented as 6.0.3).

Is there a new FW version that I can update my device with, and if so, how can I update it?

1. First of all, make sure you have installed the latest get red-y version, see: [Do I have the latest get red-y version installed?](#)
2. Open get red-y and after your device has been recognized, select the menu “Extras” and “Firmware update”.



3. The latest compatible firmware, available for your device version, will be automatically displayed as follows:



Note: only the latest compatible firmware available for your device version will be listed. (in this example it is version 6.1.11)

To update your instrument with the “New Available Firmware”, simply click on “update”.



Warning: A firmware update/ downgrade only support a 4-wire connection


The following firmware/manuals become valid for your device version:

History		
Smart/Industrial 3	(beginning with SN 109999)	No update
Smart/Industrial 4	(beginning with SN 110000)	smart_4.4.12.rfw
Smart/Industrial 5 (4s)	(beginning with SN 150000)	smart_5.4.15.rfw
from November 10, 2021		
Smart/Industrial 6	(beginning with SN 160000)	smart_6.1.12.rfw
Software get red-y	Manual	manualgetredy5.pdf

How to downgrade a firmware version?


1. Make sure you use the latest get red-y software version 5.7.0.5 or higher.
2. To downgrade you need to activate the “expert mode” on a **Basic Get red-y License***, with a daily password, by contacting directly our Voegtlin Instruments Service and Support at service@voegtlin.com
**Your licence right is shown at the bottom right of your Get red-y window*

3. Enter your daily password at :




4. Make sure your device has been recognized, then select the menu:

Extras >> Firmware Update



Select “Expert Mode”, and in the Firmware list, e.g. select FW version 6.1.09 and click “Update”.



Warning: A firmware update/ downgrade only support a 4-wire connection

Communication settings like baud rate, parity, stop bits, how to change them on your device and on Get red-y 5 software?




Please keep in mind that the serial settings of your **device** and the get red-y 5 **software** (or your PLC) must be **set identical** to allow communication between them.


Parity and stop bits settings, in addition to the baud rate configuration, are only available for smart6 device from the firmware v6.0.14, and supported by get red-y software from v5.7.0.6.

On your Device:


First, change the settings on your device with the help of the Register Tool from get red-y 5 software. For the release of this Register Tool function, you will have to ask a daily password from our service department.




1. Start get red-y and select the question mark (?)
2. Click on "password for one day" and enter the daily password received from the customer service



- By right mouse click within the device list, the context menu appears.



- Then select "Register Tool"
- Within the Register addresses filed select "Baudrate" (=register 0x5200)



- By selecting the "Read" button the default value "5" will appear.

Note: To change Baud rate, parity and Stop bits, you will have to select a unique value with 3 digits with the desired setting from the table below.

- Now you will have to enter a 3 digits value, and select "Write"


As the changes are not anymore only done on the Baud rate, we will have to use 3 digits that will always operate a change on all three parameters.

The register now has three digits, which control the behaviour as given in the following table:

stop bits most significant digit		parity middle digit		baud rate least significant digit	
value	function	value	function	value	function
0	two stop bits	0	no parity	0	300 baud
1	1.5 stop bits	1	even parity	1	600 baud
2	one stop bit	2	odd parity	2	1200 baud
				3	2400 baud
				4	4800 baud
				5	9600 baud
				6	19200 baud
				7	38400 baud
				8	57600 baud


Example: if 0x5200 = 216, with this value you will set: one stop bit, even parity, 19200 baud.

- As the default communication settings under the get red-y software are now different from those on your device, the Error message "interface change" appears.



On Get red-y:

Note: In order to find the device via the Get red-y software, the Get red-y serial settings must match the settings of the device.




10. Open Get red-y
11. Select Settings
12. Set "Stop bits", "parity", "baud rate" according to the device settings and confirm with Ok.

DEUTSCH

Get red-y Installation, wenn Sie keine Administratorenrechte auf Ihrem PC haben

Die get red-y Software speichert die verschiedenen Benutzereinstellungen in der Datei "voeRedy.ini". Bei der Installation in einem Admin-geschützten Ordner wie C:\Programme sind die Schreibrechte nicht verfügbar, was zu einer eingeschränkten Funktionalität führt.



So wird z.B. der "COM-Port", den Sie beim ersten Start von get red-y auswählen müssen oder Ihre Kommunikationseinstellungen im Menü "Einstellungen" usw. nicht gespeichert.

Hinweis: Stellen Sie bei der Installation sicher, dass Sie den richtigen Zielordner auswählen.


Durch die Installation des Programms in einen nicht-Admin-geschützten Ordner können diese Probleme in den meisten Fällen gelöst werden. D.h. Installation z.B direkt auf C:\Get Red-y 5

Für mehr Informationen lesen Sie in der get red-y Bedienungsanleitung den Abschnitt: "**Arbeitsplatz und Software einrichten**".

https://www.voegtlin.com/data/329-3037_de_manualgetredy5.pdf

Habe ich die neueste Version von get red-y installiert?

1. Öffnen Sie get red-y
2. Klicken Sie auf das Fragezeichen (?)
3. Wählen Sie **Info...**



4. Sehen Sie den Hinweis im neuen Fenster



Sie können die neueste Version auf unserer Homepage unter folgendem Link beziehen:

https://www.voegtlin.com/data/329-3017_ml_getredy.zip

Wo kann ich Informationen über die FW und HW Version meines Geräts finden?

Öffnen Sie get red-y und nachdem Ihr Gerät erkannt wurde, wählen Sie das Menü "Übersicht".

The screenshot shows the 'get red-y' software window with the 'Übersicht' tab selected. The left sidebar contains 'Geräteinformationen' (Device Information) and 'Regler' (Controller) settings. The main area displays a blue box with the title 'Übersicht' and explanatory text. At the bottom, there is a table with device data.

Geräteinformationen:

- Istwert: 0
- Sollwert: 0
- Total: 0.2
- Seriennummer: 237732
- FW-Version: 6.1.09
- HW-Version: 6.0.03

Regler:

- Bei Druckregelung kann kein Flusssollwert vorgegeben werden
- Sollwertvorgabe: 0 In/min
- Übernehmen
- Alle Sollwerte 0
- Totalisator zurücksetzen
- Graph Tool

Übersicht Text:

Es werden die allgemeinen Daten zum ausgewählten Gerät angezeigt.
Das in der Geräteliste blau unterlegte Instrument ist ausgewählt.

Hinweise: Geräte mit Reglerfunktion (MFC) können mit einem hinterlegten Sollwert im Register "Parameter" initialisiert werden.

On	Adr.	SerienNr.	Produkt-Code	Gas	Istwert	Sollwert	Einheit	Temp.	Einheit	Total	Einheit	Messstellenbezeichnung
on	247	237732	GSC-B5SA-BB26	Air 0.6	0	0	In/min	30.6	°C	0.2	In	

Lizenz: Basic


In obigem Beispiel hat das Gerät die FW Version 6.1.09 und die Hardware Platine die Version 6.0.03 (oft auch als 6.0.3 dokumentiert)

Gibt es eine neue FW-Version, mit der ich mein Gerät aktualisieren kann und wenn ja, wie kann ich diese aktualisieren?

1. Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie die neueste get red-y Version installiert haben, siehe: [Habe ich die neueste Version von get red-y installiert?](#)
2. Öffnen Sie get red-y. Nachdem Ihr Gerät erkannt wurde, wählen Sie das Menü „Extras“ und „Firmware-Update“.



3. Die neueste kompatible Firmware, die für Ihre Geräteversion verfügbar ist, wird automatisch wie folgt angezeigt:



Hinweis: nur die neueste kompatible Firmware, die für Ihr Gerät verfügbar ist, wird aufgelistet. (in diesem Beispiel handelt es sich um die Version 6.1.11)

Um Ihr Gerät zu aktualisieren, wählen Sie "Update".



Hinweis: Das Firmware Update/ downgrade ist nur über eine 4-wire Verbindung möglich.

Die folgende Firmware/Handbücher werden für Ihre Geräteversion gültig:

History

Smart/Industrial 3	(beginnend mit SN 109999)	No update
Smart/Industrial 4	(beginnend mit SN 110000)	smart_4.4.12.rfw
Smart/Industrial 5 (4s)	(beginnend mit SN 150000)	smart_5.4.15.rfw

ab dem 10. November 2021


Smart/Industrial 6	(beginnend mit SN 160000)	smart_6.1.12.rfw
Software get red-y	Handbuch	manualgetredy5.pdf

Wie kann man eine Firmware-Version downgraden?


1. Stellen Sie sicher, dass Sie die neueste get red-y Software Version 5.7.0.5 oder höher verwenden.
2. Um ein Downgrade durchzuführen, müssen Sie den "Expertenmodus" auf einer Get red-y Basislizenz* mit einem Tagespasswort aktivieren, indem Sie sich direkt an unseren Voegtlin Instruments Service und Support wenden: service@voegtlin.com

*Ihr Lizenzrecht wird unten rechts im Get red-y Fenster angezeigt


3. Geben Sie Ihr tägliches Passwort unter ein:



4. Achten Sie darauf, dass Ihr Gerät erkannt wurde, und wählen Sie dann das Menü:
Extras >> Firmware Update



Wählen Sie den "Experten-modus" und in der Firmware-Liste z.B. die FW-Version 6.1.09 und klicken Sie auf "Update".



Hinweis: Das Firmware Update/ downgrade ist nur über eine 4-wire Verbindung möglich.

Kommunikationseinstellungen wie Baudrate, Parität, Stoppbits: wie ändere ich diese auf meinem Gerät und in der Get red-y 5 Software?




Bitte beachten Sie, dass die seriellen Einstellungen Ihres Gerätes und der get red-y 5 Software (oder Ihrer SPS) identisch sein müssen, um eine Kommunikation zwischen beiden zu ermöglichen.


Die Einstellungen für **Parität** und **Stoppbits**, zusätzlich zur Baudrate, sind nur für smart6 Geräte ab Firmware v6.0.14 verfügbar und werden von der get red-y Software ab v5.7.0.6 unterstützt.

Auf Ihr Gerät:


Ändern Sie zuerst die Einstellungen auf Ihrem Gerät mit Hilfe des Register Tools von get red-y 5 software. Für die Freischaltung dieser Register-Tool-Funktion müssen Sie bei unserem Service ein Tagespasswort anfordern.




1. Öffnen Sie get red-y
2. Klicken Sie auf das Fragezeichen (?)
3. Klicken Sie auf "Tagespasswort" und geben Sie das vom Kundendienst erhaltene Tagespasswort ein



- Durch Klicken auf die rechte Maustaste innerhalb der Geräteliste erscheint das Kontextmenü



- Klicken Sie auf Register Tool
- Im Feld Registeradresse wählen Sie "Baudrate" (=Register 0x5200)



- Durch Auswahl der Option "Lesen" wird der Standardwert "5" angezeigt.

Hinweis: Um Baudrate, Parität und Stopbits zu ändern, müssen Sie einen eindeutigen Wert mit 3 Digits der gewünschten Einstellung aus der untenstehenden Tabelle auswählen.

- Nun müssen Sie einen 3-stelligen Wert eingeben und "Schreiben" wählen.


Da die Änderungen nicht mehr nur an der Baudrate vorgenommen werden, müssen wir 3 Digits verwenden, die immer eine Änderung an allen drei Parametern bewirken.

Das Register hat nun drei Digits, die das Verhalten wie in der folgenden Tabelle angeben steuern:

stop bits most significant digit		parity middle digit		baud rate least significant digit	
value	function	value	function	value	function
0	two stop bits	0	no parity	0	300 baud
1	1.5 stop bits	1	even parity	1	600 baud
2	one stop bit	2	odd parity	2	1200 baud
				3	2400 baud
				4	4800 baud
				5	9600 baud
				6	19200 baud
				7	38400 baud
				8	57600 baud


Beispiel: Wenn $0x5200 = 216$ ist, wird mit diesem Wert Folgendes eingestellt: ein Stoppbit, gerade Parität, 19200 Baud.

- Da sich die Standard-Kommunikationseinstellungen unter der get red-y Software nun von denen auf Ihrem Gerät unterscheiden, erscheint die Fehlermeldung «Schnittstellenänderung».



Auf get red-y 5 Software (oder Ihrer SPS):

Um das Gerät über die Get red-y Software zu finden, muss die Get red-y seriellen Einstellungen mit den Einstellungen des Gerätes übereinstimmen.



10. Öffnen Sie Get red-y

11. Wählen Sie Einstellungen

12. Stellen Sie "Stop bits", "parity", "baud rate" entsprechend den Geräteeinstellungen ein und bestätigen Sie mit Ok.